

# Instrukcja montażu zlewozmywaków Ruvetti

## Montaż zlewozmywaków stalowych Ruvetti

Poniższa instrukcja dotyczy montażu stalowych zlewozmywaków marki Ruvetti przeznaczonych do montażu:

- wpuszczanego,
- podwieszanego,
- na równi z blatem (wybrane modele).

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz sprawdzić kompletność produktu.

---

## Zawartość zestawu

W zależności od modelu zestaw może zawierać:

- zlewozmywak stalowy Ruvetti,
  - syfon odpływowy,
  - komplet mocowań,
  - uszczelki,
  - zaczepy montażowe,
  - dozownik płynu (wybrane modele),
  - odpływ i sitko,
  - instrukcję montażu.
- 

## Wymagane narzędzia

Do prawidłowego montażu mogą być potrzebne:

- miarka,
- ołówek,
- wyrzynarka lub frezarka,
- wiertarka,
- silikon sanitarny,
- śrubokręt,
- poziomica,
- klucz do syfonu,
- papier ścierny.

---

# Przygotowanie do montażu

## 1. Sprawdzenie produktu

Przed montażem należy:

- sprawdzić stan zlewozmywaka,
- upewnić się, że produkt nie posiada uszkodzeń transportowych,
- porównać wymiary otworu montażowego z dokumentacją produktu.

Po zamontowaniu reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mogą nie zostać uznane.

---

# Montaż zlewozmywaka wpuszczanego

## Krok 1 – Wyznaczenie otworu

- odwróć zlewozmywak i odrysuj jego obrys na blacie,
- wyznacz linię cięcia zgodnie z zaleceniami producenta,
- zachowaj odpowiedni margines od krawędzi blatu.

## Krok 2 – Wycięcie otworu

- wykonaj otwory startowe,
- wytnij otwór wyrzynarką,
- zabezpiecz krawędzie blatu przed wilgocią.

## Krok 3 – Montaż uszczelki

- zamontuj uszczelkę lub nałóż silikon sanitarny na obrzeże zlewozmywaka.

## Krok 4 – Osadzenie zlewozmywaka

- umieść zlewozmywak w przygotowanym otworze,
- sprawdź poziom ułożenia,
- zamocuj zaczepy montażowe od spodu blatu.

## Krok 5 – Uszczelnienie

- usuń nadmiar silikonu,
- pozostaw silikon do całkowitego utwardzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

---

# Montaż zlewozmywaka podwieszanego

## Krok 1 – Przygotowanie blatu

Montaż podwieszany zalecany jest do blatów:

- kamiennych,
- kompozytowych,
- spieków,
- konglomeratów.

## Krok 2 – Wykonanie otworu

- wykonaj precyzyjny otwór zgodny z wymiarami komory,
- dokładnie wygładź krawędzie.

## Krok 3 – Mocowanie

- zamontuj uchwyty montażowe,
- nałóż silikon uszczelniający,
- przymocuj zlewozmywak od spodu blatu,
- sprawdź stabilność konstrukcji.

---

# Montaż syfonu i odpływu

## Instalacja odpływu

- zamontuj sitko odpływowe,
- umieść uszczelki zgodnie ze schematem,
- dokręć elementy odpływu.

## Podłączenie syfonu

- podłącz syfon do instalacji kanalizacyjnej,
  - sprawdź szczelność połączeń,
  - wykonaj próbę przepływu wody.
-

# Montaż dozownika płynu

W modelach wyposażonych w dozownik:

1. umieść dozownik w przygotowanym otworze,
  2. dokręć mocowanie od spodu,
  3. podłącz pojemnik na płyn,
  4. sprawdź poprawność działania.
- 

## Kontrola po montażu

Po zakończeniu montażu należy:

- sprawdzić szczelność wszystkich połączeń,
  - upewnić się, że zlewozmywak stabilnie przylega do blatu,
  - usunąć folie ochronne,
  - oczyścić powierzchnię miękką ściereczką.
- 

## Ważne zalecenia

- montaż powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej,
  - zaleca się montaż przez wykwalifikowanego instalatora,
  - nie należy używać agresywnych narzędzi mogących uszkodzić powierzchnię,
  - podczas montażu należy chronić powłokę zlewozmywaka przed zarysowaniem.
- 

## Użytkowanie po montażu

Przed pierwszym użyciem:

- dokładnie umyj zlewozmywak,
- usuń pozostałości montażowe,
- sprawdź działanie odpływu i syfonu.

Prawidłowy montaż zapewnia wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie zlewozmywaka Ruvetti.